

ACCORD - HOOLDUSE VAATAMINE

1. Käivitage auto mootor.
2. Klõpsige roolil paremal pool olevat „i“ klahvi (pilt 1) niikaua, kuni ekraanil hakkab kuvama keskmise kütusekulu pilti.
3. Klõpsige roolil paremal pool olevat „SEL RESET“ nuppu (pilt 2) niikaua, kuni hakkab kuvama hoolduse pilti (pilt 3). Allajoonitud rida (noolte vahel) näitab, mis hooldust on vaja teha (see rida on vaja öelda, kui lepite hoolduse aega kokku). Selle all olev rida näitab, mitu kilomeetrit (km) on hoolduseni aega jäänud (kui näitab ööpäevades, siis on numברי taga märk 🛠️). Kui numברי ees on miinus (-), siis on hoolduse aeg üle õige aja läinud. Menüüst väljumiseks vajutage jälle „SEL RESET“ nuppu.

